



# 33mm鍛造分離把 使用說明書



© 20250729 WRRP All rights reserved.

## 一、注意事項

請務必參照使用說明書，避免安裝錯誤造成損壞，否則一概由消費者自行負責。使用時請勿自行修改原物件或以外力施壓變形，以免造成結構破壞，影響安全。如在安裝時發現與說明書不符或有疑慮，應盡快聯絡本公司，洽詢服務人員處理。如需其他產品，請至本公司網址 [www.wrrp.com.tw](http://www.wrrp.com.tw)


## 二、對應車種

|          |                     |
|----------|---------------------|
| SYM      | 野狼R                 |
| Hartford | 雲豹150 MINI豹         |
| KYMCO    | 酷龍150 KTR150 NSR150 |


## 四、組裝配件

### 33芯鍛造分離把

注意：本產品為鋁合金鍛造製成，全實心設計，無平衡端子孔。




### M6 X 25 白鐵內六角螺絲\*4




## 五、專車專用配件

【31芯】酷龍150 KTR150 NSR150 專用



【32芯】雲豹150 MINI豹 專用



## 六、組裝說明

### 33芯鍛造分離把零件表

| 編號 | 品名              | 數量 |
|----|-----------------|----|
| 1  | M6 X 25 白鐵內六角螺絲 | 4  |



請上螺絲膠

