



37mm_Ninja300高把 說明書



© 20250502 WRRP All rights reserved.

一、注意事項

請務必參照使用說明書，避免安裝錯誤造成損壞，否則一概由消費者自行負責。使用時請勿自行修改原物件或以外力施壓變形，以免造成結構破壞，影響安全。如在安裝時發現與說明書不符或有疑慮，應盡快聯絡本公司，洽詢服務人員處理。如需其他產品，請至本公司網址 www.wrrp.com.tw


二、對應車種

Kawasaki

Ninja 300

三、組裝配件


37芯 Ninja300 高把座




M6 X 12 半圓內六角螺絲*4




手把桿子




M8 X 35 白鐵內六角螺絲*4



手把頂蓋



M6 X 20 白鐵內六角螺絲*4



四、組裝說明

平衡端子改裝形式

內徑 17.9 mm

深度 40 mm

37芯分離式高把零件表

編號	品名	數量
1	M6 X 12 半圓內六角螺絲	4
2	M8 X 35 白鐵內六角螺絲	4
3	M6 X 20 白鐵內六角螺絲	4



請上螺絲膠

